

# kontroler za temperaturu i vlagu inkubator

Cena: 1.800,00 din

www.oglas.rs

**Kategorija:** Aparati, mašine i pribor za gazdinstva (Poljoprivreda, Poljoprivredne mašine, delovi i oprema)

**Lokacija:** Adrani (Srbija, Kraljevo)

**Kategorije:** Inkubatori i kavezi

**Stanje:** Novo

**Garancija:** Nije nevadeno

**Šifra oglasa:** 03-2638417

**Datum postavljanja oglasa:** 04.07.2023

**Kontakt:**

**Telefon:** 0641664674



Dodatne informacije:

Tekst oglasa:

Дигитални термостат Хигростат Контрола температуре и влажности 220V Контролер инкубатора Спецификације: Будите у стању да контролишете температуру и влажност у исто време. Будите у могућности да се повежете са опремом за хлађење/грејање и овлаживач/одвлаживач ваздуха у исто време. Функција грејања/хлађења се може подесити одвојено за хлађење и грејање како би заштитио регулатор температуре од насилних промена. Исто као и контрола влажности. Подржава калибрацију температуре и влажности Двоструки прозор за приказ, бити у могућности да прикаже измерену температуру / влажност и подесите температуру / влажност у исто време Карактеристике: Напајање: 220V AC  $\pm$  10%, 50Hz Опсег контроле температуре: 0° C~+110° C Опсег контроле влажности: 0%RH~99,9%RH Прецизност:  $\pm$ 1° C 0,1% RH Капацитет релеја: 10A/240V AC Интегрисани сензор: Сензи температуру и влажност Грејање: почетна температура< температура заустављања Хлађење: Стартна температура> Зауставна температура Овлаживање: Покрени влажност< Заустави влажност Одвлаживање: Покрени влажност > Заустави влажност Подесите почетну или стоп температуру: Дуго притисните дугме UP 1 у трајању од 3 секунде, ① екран трепери, притисните дугме UP 1 или DOWN 1 да бисте подесили почетну температуру (20° C подразумевано) Дуго притисните дугмеDOWN 1 у трајању од 3 секунде ① екран трепери, притисните дугме UP 1 или DOWN 1 да подесите температуру заустављања (30° C подразумевано) Подесите почетну или стопу влажности: Дуго притисните дугме UP 2 у трајању од 3 секунде, ② екран трепери, притисните дугме UP 2 или DOWN 2 да бисте подесили почетну влажност (подразумевано 40% релативне

влажности) Дуго притисните дугме DOWN 2 у трајању од 3 секунде, ② екран трепери, притисните дугме UP 2 или DOWN 2 да подесите стопу влажности (60% RH подразумевано) Ресетовати: Дуго притисните дугме DOWN 1 и DOWN 2 у трајању од 3 секунде да ресетујете контролер. Метода калибрације: Дуго притисните UP 1 и DOWN 1 да бисте калибрирали температуру, -10~10 ° Ц Дуго притисните UP2 и DOWN 2 да бисте калибрирали влажност  
Садржај пакета: 1 к СТЦ-3028 регулатор температуре и влажности 1 к сензор температуре и влажности

---

[www.oglas.rs](http://www.oglas.rs)

Free Press d.o.o Šafarikova 15, 21000 Novi Sad, +381 21 48 04 555